

EMISSARY

PARALLEL BOOST



Emissary Parallel Boostは2つの独立したブースト回路が入ったパラレルブースターです。ブライツとミッドどちらかを使用するもよし、個別にセットしてお好みにミックスするもよし。抜けのあるリードトーン、歌うようなスライドプレイ、生き生きとしたフィンガープレイに抜群の効果を発揮します。

9V JACK

9-Volt DC, Center Negative, 100ma min.

OUTPUT JACK

1/4インチケーブルでアンプに接続します。

INPUT JACK

1/4インチケーブルでギター(楽器)に接続します。

BRIGHT

クリーンで高いヘッドルームを誇るJFETブースト。トーンの味付けに高域をわずかに強調しています。

MID

ミッドブーストサーキットのボリュームコントロール。トグルノブで1kHzまたは800Hzのブースト帯域を選択できます。

1kHz OR 800Hz TOGGLE

ミッドブーストの帯域を選択します。

BYPASS SWITCH

エフェクトのオン・オフを行います。

BYPASS LED

エフェクトオン時に点灯します。



MOMENTARY FUNCTION

バイパススイッチはモメンタリー機能があります。バイパススイッチがオフの時スイッチを押してホールドしている間だけエフェクトがオンになります。スイッチを離すとエフェクトがオフになります。

取扱説明書

●安全にご使用いただくために

この度はWALRUS AUDIO製品をお買い上げいただきありがとうございました。

- 使用開始前に、安全ため下記の説明をよくお読みください。
- お読みになった後は、必ず保存しておいて下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守ってください。



警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。



警告

1. 火災または感電の危険を避けるため分解したり修理、改造は行わないでください。
2. 火災または感電の危険を避けるため本機器を雨や湿気にさらさないでください。



注意

1. この取扱説明書をよくお読みください。
2. この取扱説明書で説明されている範囲を超えた保守点検作業を行わないでください。
3. 本機器を暖房器具や電熱器などの熱を発生する機器の近くに置かないでください。
4. 本機器に異物や液体が入らないようにしてください。
5. 本機器の清掃には、金属部分の先端部などでけがをしないよう注意して、乾いた布のみを使用してください。
6. 火器の近くを避け、安定した場所に保管してください。天災による事故、火災の原因となったり、地震の際に落下してけがの原因になることがあります。
7. 発火や感電の危険を避けるため本危機を濡れた手で、水の近くで使用しないでください。