

FUNDAMENTAL

Lo-Fi delay

controls

Time: ディレイ音の間隔を設定します。スライダーを左に動かすとエコーの間隔が短くなり、右に動かすと各リピートの間隔が長くなります。最大ディレイ・タイムは 1 秒です。

Feedback: ディレイのリピート回数を調整します。スライダーを左に動かすと 1 回のエコーになり、右に動かすと、無限に近いリピートが続く、長く変化する残響になります。

Mix: エフェクト音と原音（クリーン信号）のミックスを調整します。スライダーを一番左にすると完全なドライ音のみが出力され、一番右にするとディレイ音のみが 100% ウェットで出力されます。

modes

AM: 高域をカットするハイパスフィルター、軽いハーモニック・ディストーション、そしてリピートにデュアルのワウ＆フラッター・モジュレーションを加えた明るいディレイです。リピート音が徐々に溶けていき、独特のニュアンスと穏やかなピッチ変化を持つ、霞んだような背景音へと変化します。エコーが、電波の弱くなった AM ラジオから聞こえてくるように劣化し、細くなっていくのが特徴です。ドリーミーなリード、オープンコード、広がりのあるバックグラウンドサウンドなどに適しています。

Murk: ダークで密度が高く、演奏に敏感に反応するサウンドです。高域をカットし、強いディストーションとデュアルの低周波モジュレーションを加えることで、リピート音を厚みのあるうねるようなサウンドへと変化させます。ゆっくりとしたモジュレーションにより、演奏のダイナミクスに合わせてディレイ音が圧縮・拡張するように変化します。暗く陰影のあるアンビエンス、重厚なメロディ、使い込まれたようなローファイ・テクスチャーに適しています。

Feedback は低めに設定すると、リフの下で陰影のある揺らぎを加えられます。高くすると、リピート音が脈打つようなサウンドの雲となり、各音の周りで膨らんだり変化したりします。

Echo: アナログスタイルの音色調整を施した、リズムカルなマルチタップ・ディレイです。ディレイ・タイムを短くすると、複数のタップが密集したローファイなアンビエンスを生み出し、エコーとリバーブの中間のようなサウンドになります。ディレイ・タイムを長くすると、タップがシンコーペーションの効いた催眠的なパターンへと広がり、演奏の周りに動きや連続する残響を加えたり、新しいグルーブに合わせたりすることができます。

tap mode & tap divisions

タップモードに入るには、バイパススイッチを LED が点滅し始めるまで長押しします。LED が点滅するとタップモードが有効になり、バイパススイッチがタップテンポスイッチとして機能します。

タップモードを終了するには、LED の点滅が止まり、白色の点灯に戻るまでバイパススイッチを長押しします。タップしたテンポは、Time スライダーを動かすか、新しいテンポをタップするまで保持されます。

Tap Divisions: タップモード中は、モードスイッチでディレイモードではなくタップディビジョンを切り替えます。テンポをタップしてから、3 ウェイススイッチを使ってタップの間隔を選択します。

注：タップディビジョンを変更する前に、テンポをタップしておく必要があります。Time スライダーを調整すると、それまでにタップしたテンポと選択したタップディビジョンは上書きされます。

左：4 分音符（↓）
中：付点 8 分音符（↓）
右：8 分音符（↓）

trails mode

Lo-Fi Delay は、デフォルトでトレイル・モードが有効になっています。

トレイル・モードをオフにするには、ペダルに電源を入れる際にバイパス・フットスイッチを押し続けます。LED が点滅すると、トレイル・モードがオフになったことを示します。

トレイル・モードを再び有効にするには、同じ操作を繰り返し、LED が消灯するまで待ちます。LED が消灯すると、トレイル・モードが再び有効になったことを示します。

トレイル・モードが有効な場合、ペダルをオフにした後もディレイのリピート音が自然に消えていきます。トレイル・モードが無効の場合、ペダルをバイパスするとリピート音はすぐに停止します。

specs

Buffered bypass

Inputs: 1 x 1/4" unbalanced input

Outputs: 1 x 1/4" unbalanced output

Input Impedance: 1 M Ω

Output Impedance: 100 Ω

電源要件：アイソレート 9VDC、センターマイナス、100mA 以上

Walrus Audio エフェクターの電源はアイソレートッドパワーサプライの使用を推奨します。デジジーチェーン式のパワーサプライは推奨しません。

Size including jacks and stomp switch:
Height: 2.23" / 56.65 mm
Width: 2.42" / 61.61 mm
Depth: 4.57" / 116.13 mm

Weight: .5 lbs